

## スプレーヘッドが詰まった場合の対処法

- ① スプレーヘッドを本体から外します。




- ② スプレーヘッドが浸かる容器にお湯またはクエン酸を溶かした液（1Lの水にクエン酸 約10mg の割合）を用意します。



- ③ ヘッドとノズルを外します。



- ④ お湯・クエン酸溶液に2～5分程度浸します。



- ⑤ お湯・クエン酸溶液の中で何回かプッシュします。



- ⑥ 詰まりが解消したらノズルをヘッドに取り付け、水を入れた別容器から水を吸い上げて、スプレーヘッドに残っているお湯・クエン酸溶液を全て取り除きます。



上記作業後、装着しお試してください。どうしても詰まりが解消しない場合は交換いたします。